SONY

ブルーレイディスク™/ DVDプレーヤー

取扱説明書

はじめの接続や準備

再生

インターネット

設定

その他





お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。 しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをする と、火災や感電などにより人身事故になることがあり 危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りく ださい。



安全のための注意事項を守る

2~5ページの注意事項をよくお読みください。製品 全般の注意事項が記載されています。

6ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら



- 電源を切る
- ② 電源プラグをコ ンセントから抜 く
- 3 お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

♠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

! 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







1日のラス

行為を禁止する記号





分解禁止





接触禁止 ぬれ手禁止

行為を指示する記号





指示

プラグをコン セントから抜く





下記の注意事項を守らないと火災・ 感電により死亡や大けがの原因と なります。

火災

感雷

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感 電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。

• 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしな

- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを 持って抜く。
- → 万一、雷源コードが傷んだら、お買い上 げ店またはソニーサービス窓口に交換を ご依頼ください。

本機の上に重たいものや不安定なもの を置かない

感雷や故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯 気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となることがあります。 特に風呂場や加湿器のそばなどでは 絶対に使用しないでください。



内部に水や異物を入れないようにする

水や異物が入ると火災や感電の原因 となります。本機の上に花瓶など水 の入ったものを置かないでくださ い。また、本機を水滴のかかる場所 に置かないでください。



→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに 本体の電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜き、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にご相談くださ い。

本機は室内専用です

乗物の中や船舶の中などで使用しな いでください。



キャビネットを開けたり、分解や改造 をしない

火災や感雷、けがの原因となるこ とがあります。



→ 内部の点検や修理はお買い上 げ店またはソニーサービス窓 口にご依頼ください。

雷が鳴り出したら、本体や電源プラグ には触れない

感電の原因となります。



本機は国内専用です

交流 100V の電源でお使いくださ い。



海外などで、異なる電源電圧で使用 すると、火災・感電の原因となりま す。また、コンセントの定格を超えて使用し ないでください。

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使 用しない

清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを 本機に使用すると、モーターやス イッチの接点、静電気などの火花、 高温部品が原因で引火し、爆発や火 災が発生するおそれがあります。



⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがありま す。



ぬれ手禁止

幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさ まれ、けがの原因となることがあ ります。お子さまがさわらぬよう にご注意ください。



指のケガに 注意

風通しの悪い所に置いたり、通風孔を ふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうた んや布団の上、または壁や家具に密 接して置いて、通風孔をふさぐなど、 自然放熱の妨げになるようなことは



しないでください。過熱して火災や感電の原 因となることがあります。

コード類は正しく配置する

AV ケーブルや電源コードは足に ひっかけると機器の落下や転倒など により、けがの原因となることがあ ります。充分に注意して接続、配置 してください。



移動させるとき、長期間使わないとき は、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全 のため電源プラグをコンセン トから抜いてください。絶縁 劣化、漏電などにより火災の 原因となることがあります。



スラグをコン セントから抜く

大音量で長時間続けて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。特にヘッ ドホンで聞くときにご注意ください。

水平で丈夫な場所に置いてください。

ぐらついた台の上や傾いたところな

どに置くと、製品が落ちてけがの原 因となることがあります。また、置



➡ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量 で聞きましょう。

き場所、取り付け場所の強度も充分に確認し

移動させるとき、すべての AV ケーブ ルや電源コードを抜く

AV ケーブルや電源コードは足に ひっかけると機器の落下や転倒など により、けがの原因となることがあ ります。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま、 お手入れをすると、感電の原 因となることがあります。



スラグをコン セントから抜く

本体の前に物を置かない

安定した場所に置く

てください。

ディスクトレイが開く際に、物が倒 れて破損やけがの原因となることが あります。



ひび割れ、変形したディスクや補修し たディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けが の原因となることがあります。



雷池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意 事項を必ずお守りください。

警告

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や 衣服につくと、失明やけが、皮膚 の炎症の原因となることがありま す。そのときに異常がなくても、



液の化学変化により、時間が経ってから症状 が現れることがあります。

必ず次の処理をする

- → 液が目に入ったときは、目をこ すらず、すぐに水道水などのき れいな水で充分洗い、ただちに 医師の治療を受けてください。
- 指示
- → 液が身体や衣服についたときは、すぐに きれいな水で充分洗い流してください。 皮膚の炎症やけがの症状があるときは、 医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへ の障害の原因となることがあります。



→ 万一、飲み込んだときはただち に医師に相談してください。

電池を火の中に入れない、加熱・分解・ 改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、け がややけどの原因となることがあり ます。



介 注意

指定以外の雷池を使わない、新しい雷 池と使用した電池または種類の違う電 池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂した り、液が漏れたりして、けがややけ どの原因となることがあります。



➡ マンガン雷池をお使いください。 電池の品番を確かめ、お使いください。

+と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、ショートし て電池が発熱や破裂をしたり、液が 漏れたりして、けがややけどの原因 となることがあります。



→ 機器の表示に合わせて、正しく入れてく ださい。

使い切ったときや、長期間使用しない ときは、雷池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過 放電により液が漏れ、けがややけど の原因となることがあります。



リモコンの電池フタを開けて使用しな IJ

リモコンの電池フタを開けたまま使 用すると、漏液、発熱、発火、破裂 などの原因となることがあります。



→ マンガン雷池を使用し、フタを 閉めて使用してください。

使用上のご注意

本機は、コンセントの近くで お使いください。本機をご使 用中、異常な音やにおい、煙 がでたときはすぐに電源を切 り、コンセントから電源プラ グを抜き、電源を遮断してく ださい。

本体の電源ボタンを切っただけでは、完全に電源から切り 離せません。

本機の起動と終了について

本機はシステム全体の最適化 を図るため、電源入切時に電源ボタンを押してから、実際 に起動するまでと実際に電源 が切れるまでしばらく時間が かかります。

電源が切れる前にコンセントから電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象を起こす場合があります。

設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- 振動の多い所。
- 直射日光が当る所、湿度が高い所。
- 極端に寒い所、極端に暑い 所。

また、本機の上に花瓶など水の入った容器を置いたり、水のかかる場所で使用しないでください。本機に水がかかると故障の原因となります。

設置場所を変えるときは

BD や DVD、CD を入れたま ま本機を動かさないでくださ い。ディスクを傷めることが あります。

配線/接続作業を行うときは本機の電源を切り、本機の電源を切り、本機の電源が切れていることを確認してから電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

結露(露つき)について

結露とは空気中の水分が冷えた金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋で、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。 結露が起きた場合、結露がなくなるまで、そのまま放置し

電源プラグをコンセントに差し込んでいない場合電源プラグをコンセントに差し込まないで、そのまま放置してください。

てください。

- 電源を入れていない場合 電源を入れないで、そのまま 放置してください。
- 電源を入れている場合 電源を入れたまま放置してく ださい。

結露があるときにご使用にな ると、故障の原因になります。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

再生を開始するときは

音量を必ず下げておきましょう。初めから音量を上げていると思わぬ大きな音が出てスピーカーを破損させたり、ヘッドホンで聞いている場合には耳を傷めるおそれがあり

映画や音楽を楽しむときは

映画や音楽をお楽しみになる ときは、隣近所に迷惑がかか らないような音量でお聞きく ださい。特に、夜は小さめな 音でも周囲にはよく通るもの です。窓を閉めたり、ヘッド ホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境 を守りましょう。


クリーニングディスクにつ いて

レンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

HDMI 出力端子につなぐと きのご注意

次のような場合、HDMI出力端子やコネクターを破損させるおそれがありますのでご注意ください。

ケーブルを差し込むときは、 本体後面の HDMI 出力端子 とコネクターの形や向きに注 意してください。



コネクターが逆 曲がっている さになっている

本機を移動させるときは、必ず HDMI ケーブルを抜いてください。



HDMIケーブルを抜き差しするときは、コネクターをまっすぐ持ってください。コネクターをねじ曲げたり、HDMI出力端子に強く押しこんだりしないでください。

3D 映像の視聴について

3D 映像の視聴中に目の疲労、 疲れ、気分が悪くなるなどの 不快な症状が出ることがあり ます。3D映像を視聴するとき は、定期的に休憩をとること をおすすめします。必要な休 憩の長さや頻度は個人によっ て異なりますので、ご自身で ご判断ください。不快な症状 が出たときは、回復するまで 3D 映像の視聴をやめ、必要に 応じて医師にご相談ください。 本機に接続する機器や本機で 再生するブルーレイディスク の取扱説明書やご注意文など もあわせてご覧ください。最 新情報については、ホーム ページ (http://

www.sony.jp/support/)を ご覧ください。なお、お子さ ま(特に6歳未満の子)の視 覚は発達段階にあります。お 子さまが3D映像を視聴する前 に、小児科や眼科などの医師 にご相談ください。

大人のかたは、お子さまが上 記注意点を守るよう監督して ください。

著作権保護について

ブルーレイディスク™やDVDでは、著作権保護技術が採用されています。AACS (Advanced Access Content System) やCSS (Content Scramble System) と呼ばれる著作権保護技術により、再生やアナログ出力に制限がかけられます。AACS の団体が本製品の購入日以降に制限に関する規定を制定または改訂することがある場合があります。

Cinavia の通告

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中断されます。

Cinavia 技術に関する詳細情報は、http://www.cinavia.comのCinavia オンラインお客様情報センターで提供されています。Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA まではがきを郵送してください。

著作権/商標について

- ・本機は、無許諾の BD/DVD (海賊版等) の再生を制限す る機能を搭載しており、この ようなディスクを再生するこ とはできません。
- AVCHD および AVCHD 3D/ Progressive ロゴはパナソ ニック株式会社とソニー株式 会社の商標です。
- Java は、Oracle およびその関連会社の商標です。
- "…"、"xross media bar" および "XMB"は、ソニー 株式会社および株式会社ソ ニー・コンピュータエンタテ インメントの商標です。

- HDMI[®]、HDMI High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴ は、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびそ の他の国における登録商標で す。
- "DVD ロゴ" は DVD Format/Logo Licensing Corporation の商標です。
- DVD+RW、DVD-RW、 DVD+R、DVD-R、DVD ビ デオおよび CD のロゴは商標 です。
- Blu-ray Disc™、Blu-ray 3D™、BD-Live™、及びそれらのロゴは Blu-ray Disc Association の商標です。
- BONUSVIEW™、ブルーレイ™は、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- "x.v.Color"は、ソニー株式 会社の商標です。
- "ブラビアリンク" および "BRAVIA Link™" は、ソ ニー株式会社の商標です。
- "ブラビア プレミアムフォト"および "ブラビアプレミ アムフォト"は、ソニー株式 会社の商標です。
- 本機はFraunhofer IISおよび Thomson の MPEG Layer-3 オーディオコーディング技 術と特許に基づく許諾製品で す。
- この製品は Verance Corporation (ベランス・ コーポレーション)のライセ ンス下にある占有技術を含ん でおり、その技術の一部の特 徴は米国特許第 7,369,677 号など、取得済みあるいは申 請中の米国および全世界の特 許や、著作権および企業秘密 保護により保護されていま す。Cinavia は Verance Corporation の商標です。 Copyright 2004-2010 Verance Corporation. すべ ての権利は Verance が保有 しています。リバース・エン ジニアリングあるいは逆アセ ンブルは禁じられています。
- Windows Media は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 本製品には Microsoft の知的財産権の対象である技術が含

まれています。Microsoft か

7

この技術を本製品以外で使用 または頒布することは禁じら れています。

コンテンツ所有者は、

Microsoft PlavReadv™ Ø コンテンツアグセス技術を利 用して、著作権保護コンテン ツ等の知的財産を保護してい ます。本機は PlavReady で 保護されたコンデンツおよ び/または WMDRM で保護 されたコンテンツへのアクセ スに PlayReady 技術を利用 しています。本機がコンテン ツの利用を正しく制限しない 場合、コンテンツ所有者は、 PlavReady で保護されたコ ンテンツを利用する機器の能 力を取り消すよう Microsoft に要求することができます。 この取り消しにより、著作権 保護されていないコンテンツ または他のコンテンツアクセ ス技術で保護されたコンテン ツに影響が及ぶことはありま せん。コンテンツ所有者は、 自らのコンテンツへのアクセ スに際し、PlavReady の アップグレードを要求する場 合があります。アップグレー ドを拒否した場合は、アップ グレードが要求されるコンテ ンツにアクセスできないよう になります。

 音楽およびビデオ認識テクノ ロジーおよび関連データは Gracenote[®]によって提供されます。

Gracenote は音楽認識テク ノロジーおよび関連コンテン ツ配信の業界標準です。詳細 については、

www.gracenote.com をご 覧ください。

Gracenote, Inc. 提供の CD、DVD、Blu-ray Disc、 音楽およびビデオ関連デー 夕: copyright © 2000present Gracenote. Gracenote Software. copyright © 2000-present Gracenote. 本製品および サービスには、Gracenote が所有する 1 つまたは複数の 特許が適用されます。適用可 能な一部の Gracenote 特許 の一覧については、 Gracenote の Web サイト をご覧ください。 Gracenote, CDDB,

MusicID、MediaVOCS、Gracenoteのロゴとロゴタ

イブ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国における Gracenote の登録商標または商標です。



- Wi-Fi[®]、Wi-Fi Protected Access[®] および Wi-Fi Alliance[®] は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ・Wi-Fi CERTIFIED™、 WPA™、WPA2™ および Wi-Fi Protected Setup™ は、Wi-Fi Alliance の商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証マーク です。
- Wi-Fi Protected Setup Mark は、Wi-Fi Allianceの 商標です。
- DLNA[®], the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Opera[®] Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. All rights reserved.

OPERA software

- 本製品に搭載されているフォントの内、新ゴR、新丸ゴR の各書体は株式会社モリサワより提供を受けており、であるでは、 らの名称は同社の登録商標であり、フォントの著作権も同社に帰属します。
- ・その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは省略している場合があります。

Gracenote[®] エンドューザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本 電器製品には、カリフォルニ ア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下 「Gracenote」とする)から提 供されているソフトウェアが 含まれています。本ソフトウ エア製品または本電器製品は、 Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフト 、 ウェア」とする) を利用し、音 楽 CD や楽曲ファイルを識別 し、アーティスト名、トラッ ク名、タイトル情報(以下 「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンラ イン サーバー或いは製品に実 装されたデータベース (以下、 総称して「Gracenote サー バー | とする) から取得すると ともに、取得された Gracenote データを利用し、 他の機能も実現しています。 お客様は、本ソフトウエア製 品または本電器製品の使用用 途以外に、つまり、エンド ユーザー向けの本来の機能の 目的以外に Gracenote データ を使用することはできません。

→ 10ページに続く

目次

	安全のために 2 使用上のご注意 6	
はじ	めの接続や準備	
	各部の名前11	
	Step 1: 付属品	
	Step 2: 接続する	
	Step 3: ネットワーク接続の準備	
	Step 4: かんたん設定	
	οιορ 4. <i>13 Τοτ</i> οτουχά	
再生		
	ディスクを再生する18	
	USB 機器を再生する 19	
	ネットワークを経由して再生する19	
	さまざまなオプション	
イン	ターネット	
	ウェブサイトを閲覧する	
設定		
設定		
設定	本機の設定を変更する25	
設定	本機の設定を変更する	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29[かんたん設定]29	
設定	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29	
 その	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29[かんたん設定]29[設定初期化]29	
	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29[かんたん設定]29[設定初期化]29	
	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[盲声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29[かんたん設定]29[設定初期化]29	
	本機の設定を変更する25[ネットワークアップデート]25[映像設定]25[音声設定]26[BD / DVD 視聴設定]27[視聴年齢制限設定]27[ミュージック設定]28[本体設定]28[通信設定]29[かんたん設定]29[設定初期化]29他故障かな?と思ったら30	

お客様は、Gracenote デー タ、Gracenote ソフトウェ ア、および Gracenote サー バーを非営利的かつ個人的目 的にのみに使用することにつ いて、同意するものとします。 お客様は、いかなる第三者に 対しても、Gracenote ソフト ウェアや Gracenote データ を、譲渡、コピー、転送、ま たは送信しないことに同意す るものとします。**お客様は、** ここに明示的に許諾されてい ること以外の目的に、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、ま たは Gracenote サーバーを 使用または活用しないことに 同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの 制限に違反した場合、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、お よび Gracenote サーバーを使 用するための非独占的な使用 許諾契約が解除されることに 同意するものとします。また、 お客様の使用許諾契約が解除 された場合、お客様は Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、お よび Gracenote サーバー全て の使用を中止することに同意 するものとします。 Gracenote Lt. Gracenote データ、Gracenote ソフト ウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含 む、全ての権利を保有します。 いかなる場合においても、 Gracenote は、お客様が提供 する任意の情報に関して、い かなる支払い義務もお客様に 対して負うことはないものと します。お客様は、 Gracenote. Inc. が本契約上 の権利を Gracenote として直 接的にお客様に対し、行使で きることに同意するものとし

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為高識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。


Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情 報は、お客様に対して「現状 有姿 | のままで提供され、使 用が許諾されるものとします。 Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に 関して、明示的または黙示的 を問わず、一切の表明や保証 をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断 した場合、Gracenote サー バーからデータを削除したり、 データのカテゴリを変更した りする権利を保有するものと します。Gracenote ソフト ウェアまたは Gracenote サー バーにエラー、障害のないこ とや、或いは Gracenote ソフ トウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じ ないことの保証は致しません。 Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性 のある、新しく拡張や追加さ れるデータタイプまたはカテ ゴリを、お客様に提供する義 務を負わないものとします。 また、Gracenote は、任意の 時点でサービスを中止できる ものとします。

Gracenote は、黙示的な商品 適合性保証、特定目的に対す る商品適合性保証、権利所有 権、および非侵害性について の責任を負わないものとし、 これに限らず、明示的または 黙示的ないかなる保証もしな いものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用に より、得る結果について保証 しないもとのとします。いか なる場合においても、 Gracenote は結果的損害また は偶発的損害、或いは利益の 損失または収入の損失に対し て、一切の責任を負わないも のとします。

ます。

各部の名前

本体前面



ちょっと一言

- ▶ (再生) ボタンには凸(突起) がついています。操作の目印としてお使いください。
- 1 I/() (電源) ボタン 本機の電源を入れる、またはスタン バイ状態にします。
- 2 ディスクトレイ
- 3 表示窓
- 4 ▲ (開/閉) ボタン
- 5 ► (再生) ボタン
- 6 (停止) ボタン
- 7 (USB) 端子


8 リモコン受光部

ディスクトレイをロックするには (チャイルドロック)

誤ってディスクトレイを開けないように ロックできます。

本機の電源を入れて、本体の ► (再生) ボタンを 10 秒以上押し続けてください。 ディスクトレイをロックしたり、ロックを解除したりできます。

本体後面




- 1 映像出力端子
- 2 デジタル音声出力(同軸)端子
- ③ √ (USB) 端子
- 4 LAN (100) 端子

- 5 HDMI 出力端子
- 6 音声出力(右/左)端子
- 7 デジタル音声出力(光)端子

リモコン

利用できるリモコンの機能は、ディスクや使用状況によって異なります。



ちょっと一言

数字ボタン「5」、音声切換ボタン、音量+ボタン、および ► 再生ボタンには凸(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

1 ▲ 開/閉

ディスクトレイを開閉します。

入力切換

テレビの入力を切り換えます。

TV 電源(37ページ)

テレビの電源を入れる、またはスタン バイ状態にします。

電源

本機の電源を入れる、またはスタンバイ状態にします。

2 数字ボタン

タイトル/チャプター番号などを入力します。

音量+/-

テレビの音量を調節します。

音声切換(27ページ)

視聴している BD-ROM や DVD ビデオにセリフが複数の言語で記録されている場合、言語を選べます。 CDでは音声トラックを選べます。

字幕切換 (27ページ)

視聴している BD-ROM や DVD ビデオに字幕が複数の言語で記録されている場合、言語を選べます。

消音

一時的に音を消します。

③ カラーボタン (青/赤/緑/黄)

各種メニューへショートカットできま す。

4 トップメニュー

BD や DVD のトップメニューを表示 または閉じます。

ポップアップ/メニュー

BD-ROM のポップアップメニューや DVD のメニューを表示または閉じま す

オプション (21ページ)

選択できるオプション機能を画面に表示します。

ホーム

ホームメニューを表示します。 ホームメニューのカテゴリーアイコン トで押すと、壁紙を表示します。

戻る

ひとつ前の画面に戻ります。

←/////

上下左右に動かして項目を選びます。

中央ボタン(決定)

選んだ項目を決定します。

5 ► 前/次 ▶ ■

前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

■ 一時停止

一時停止または再生を再開します。

◆◆/▶▶ (早戻し/早送り)

- 再生中に押すと、早送り再生または 早戻し再生します。ビデオ再生中は、 押すたびに速さが切り換わります。
- 一時停止中に1秒以上押すと、スロー 再生します。
- 一時停止中に軽く押すと、コマ送り 再生します。

▶ 再生

再生します。

画面表示(19ページ)

再生情報やウェブサイト閲覧情報を画 面に表示します。

■ 停止

再生を停止すると同時に、停止した位置を記憶します(つづき再生)。

再開する位置は、動画/音楽では最後に停止した位置、写真では最後に再生 した写真になります。

SEN (19 ページ)

Sony Entertainment Network™ オンラインサービスにアクセスします。

ちょっと一言

ディスクの種類によっては、つづき再生できないものがあります。

ホームメニュー画面

ホームボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。 ←/→ でカテゴリーを選んでください。 ∱/↓ で項目を選び、決定ボタンを押してください。



□ [設定]:本機の設定を変更します。

▶ [フォト]:写真を再生します。

♪ 「ミュージック」: 音楽を再生します。

世[ビデオ]:映像を再生します。

● [ネットワーク]:ネットワークの項目 を表示します。

Step 1: 付属品

次の付属品があるか確認してください:


- 映像/音声ケーブル(1本)
- リモコン (1個)
- 単 3 形 (R6) 乾電池 (2 本)
- 取扱説明書(本書)(1部)
- 保証書 (1部)
- サンニーご相談窓口のご案内(1部)


Step 2: 接続する

電源コードは、すべての接続が終わってからつないでください。

テレビにつなぐ

お使いのテレビの入力端子をご確認のうえ、つなぎかたを選んでください。つなぐときは、コネクターの色を端子の色と合わせてください。






ご注意

本機はテレビに直接つないでください。本機からビデオデッキなどを経由してテレビに信号を出力すると、著作権保護システムの影響により、映像が乱れる場合があります。

AV アンプにつなぐ

お使いの AV アンプの入力端子をご確認のうえ、つなぎかたを選んでください。 ▲ または ● を選んだ場合、[音声設定] を正しく設定してください(26ページ)。



*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、ProLogic 及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

*2 DTS は DTS, Inc. の登録商標です。そして、 DTS-HD Master Audio は DTS, Inc. の商標です。


Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Step 3: ネットワーク 接続の準備

本機をネットワークにつながない場合は、「Step 4: かんたん設定」(17 ページ) に進んでください。


LAN ケーブルで接続する 場合

LAN ケーブルを本機のLAN(100)端子 につなぎ、インターネットにつなぎます。



内蔵無線 LAN で接続する場合

本機に内蔵されている無線 LAN をお使い ください。




Step 4: かんたん設定

はじめて本機の電源を入れるとき

[かんたん初期設定] 画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。


1 リモコンに単3形 (R6) 乾電池を 2本入れます。⊕と⊝の向きをリモ コンの表示に合わせてください。



2 電源コードをコンセントにつなぐ。




3 I/(¹) (電源) ボタンを押して、本機 の電源を入れる。



4 テレビの電源を入れ、本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。

5 [かんたん初期設定] を行う。

リモコンの ←/♠/♣/→ と決定ボタンを使い、画面の指示にしたがって設定してください。



ご注意

[かんたん初期設定] が完了したら、 [かんたんネットワーク設定] を選び、本機の ネットワーク機能をお使いください。

ディスクを再生する

再生できるディスクについては、34ページをご覧ください。

- **1** テレビの電源を入れ、本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。
- **2** ▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。



再生面を下に

3 ▲ 開/閉ボタンを押してディスクト レイを閉める。

再生が始まります。 再生が自動的に始まらない場合、 **□**[ビデオ]、**刀**[ミュージック]、また は**⑥**[フォト] で**⑥**を選び、決定ボタ ンを押してください。

ちょっと一言

映像や音声が出ない等、お困りの時は本書 30 ページの「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

BONUSVIEW(ボーナス ビュー)や BD-LIVE(BD ライブ)を楽しむ

BD-LIVE ロゴ * が記載された BD-ROM には、スペシャルコンテンツ (BONUSVIEW) や、ネットワークからダウンロードして楽しむコンテンツ (BD-LIVE) などが用意されているものがあります。

* BDLIVE...

1 USB メモリーを本体後面の USB 端子に差し込む(11 ページ)。

容量 1GB 以上の USB メモリーを ローカルストレージとして使用してく ださい。

- **2** BD-LIVE の準備をする(BD-LIVE のみ)。
 - ◆本機をネットワークにつないでください(16ページ)。
 - ●[BD インターネット接続]を [許可する] に設定してください (27 ページ)。
- **3** BONUSVIEW(ボーナスビュー) や BD-LIVE(BD ライブ)対応の BD-ROM を入れる。

操作方法はディスクによって異なります。ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

USB メモリー内のデータを消去するには、 **計**[ビデオ] で [BD データ削除] を選び、決 定ボタンを押してください。buda フォルダー 内のすべてのデータが消去されます。

Blu-ray 3D を楽しむ

Blu-ray 3D ロゴ*が記載された Blu-ray 3D ディスクを再生できます。

* **Blu·ray** * **3D**m

- **1** Blu-ray 3Dディスクを再生する準備をする。
 - ●本機をハイスピード HDMI ケーブル で 3D 対応の機器につないでくださ い。
 - [映像設定] の [3D 出力設定] と [3D テレビ画面サイズ設定] を設定 してください (25 ページ)。
- **2** Blu-ray 3D ディスクを入れる。 操作方法はディスクによって異なります。ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言


お使いのテレビや接続機器の取扱説明書もご覧 ください。

再生情報を表示する

画面表示ボタンを押すと、再生情報などを 確認できます。

ディスクの種類や本機の状態によって、表示される情報は異なります。

例:BD-ROM の場合



- 1 出力解像度/フレームレート
- 2 タイトル番号またはタイトル名
- 3 画面アングル
- 4 音声設定
- ⑤ 使用可能な機能(○アングル/○○) 音声/……字幕)
- 6 再生情報

再生モード/再生位置表示バー/ ディスクの種類/ビデオコーデック/ビットレート/リピート設定の 種類/経過時間/総時間

- 7 チャプター番号
- 8 シミュレーテッド 3D 表示

USB 機器を再生する

USB 機器内のビデオ、音楽、写真を再生できます。

再生できる USB 機器については、「再生できるファイルの種類」(35 ページ)を ご覧ください。

- **1** USB 機器を本機の USB 端子につな ぐ。
 - つなぐ前に USB 機器の取扱説明書を ご覧ください。
- 2 ←/→ を押して、ホームメニューの [詳[ビデオ]、∬[ミュージック]、 または 向[フォト] を選ぶ。
- **3** ↑/↓ を押して 写。[USB 機器] を選び、決定ボタンを押す。

ネットワークを経由し て再生する

Sony Entertainment NetworkTM を楽しむ

インターネット上のさまざまなコンテンツを本機で再生できます。

ちょっと一言

インターネットコンテンツを楽しむには、登録 が必要なものがあります。


詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/bd-player/

- 本機をネットワークにつなぐ (16ページ)。
- **2** リモコンの SEN ボタンを押す。
- 3 ←/∱/♣/→ を押してインターネット上の動画サイトなどを選び、決定ボタンを押す。

動画再生時のコントロールパネル

タイトルの再生が始まると、コントロール パネルが表示されます。表示される項目 は、コンテンツプロバイダーによって異な ります。

もう一度表示させるには、画面表示ボタン を押してください。



1 ボタン操作

←/♠/♣/→ または決定ボタンを押して、再生操作を行います。

② 再生情報 ステイタスバー/再生位置/再生時間/タイトル全体の再生時間

3 ネットワークの接続状況 ull は無線 LAN 接続の電波強度を表します。 **品**は有線 LAN 接続を表します。

- 4 ネットワーク通信速度
- 5 次のタイトル名
- 6 再生中のタイトル名

パソコンなどに保存したファイルを本機で見る(ホーム ネットワーク機能)

他の DLNA 対応機器内の動画/音楽/写真をネットワーク経由で再生できます。

1 ホームネットワーク機能の準備をする。

- ◆本機をネットワークにつないでください(16ページ)。
- ●他の必要な DLNA 対応機器を準備してください。

機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機を経由して DLNA サーバー上の ファイルを再生するには(DLNA プ レーヤー)



□[ビデオ]、**□**[ミュージック] または **⑤**[フォト] から DLNA サーバーアイコン を選び、再生したいファイルを選んでくだ さい。

他の機器を使って DLNA サーバー上の ファイルを再生するには(DLNA レン ダラー)

本機で DLNA サーバー上のファイルを再生する場合、DLNA コントローラー対応機器(携帯電話など)を使って再生中の操作ができます。



DLNA コントローラーを使い、操作してください。DLNA コントローラーに付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

録画回数制限のあるデジタル放送の番組をホームネットワーク機能を使用して再生するには、 他機器側が DTCP-IP* 規格に対応している必要があります。

* DTCP-IP (Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol) とは、著作権保護を目的として開発されたネットワーク規格です。

さまざまなオプション

オプションボタンを押すと、さまざまな設定や再生中の操作ができます。表示されるオプションは、使用状況によって異なります。

共通オプション

項目	できること
[リピート設 定]	リピートモードを設定しま す。
[3D ×=ュー]	 [シミュレーテッド 3D]: 2D 映像を 3D に変換するときの効果を調整します。 [3D 奥行き調整]: 3D 映像の奥行きを調整します。 [2D 再生]: 3D 映像を2D で再生します。
[再生] / [再生 停止]	再生を開始または停止します。
[はじめから再 生]	タイトルを始めから再生し ます。

| [ビデオ] のみ

項目	できること
[3D 出力設定]	3D 映像を自動で出力する
	か設定します。
[画音同期調整]	映像と音声とのずれを補正 します。音声出力を映像出 力より遅らせます(0~ 120ミリ秒)。
[画質設定]	 [画質モード]: 視聴環境の明るさに合わせて画質を設定します。 [BNR]: 画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減します。 [MNR]: 映像の輪郭部に現れる細かいノイズ(モスキートノイズ)を低減します。
[再生一時停 止]	再生を一時停止します。
[トップメ	BD や DVD のトップメ
ニュー]	ニューを表示します。

項目	できること
[メニュー] / [ポップアップ]	BD-ROM のポップアップ メニューや DVD のメ ニューを表示します。
[タイトルサー チ]	BD-ROM や DVD ビデオ のタイトルを選んで頭出し します。
[チャプター サーチ]	チャプターを選んで頭出し します。
[音声切換]	BD-ROM や DVD ビデオ にトラックが複数の言語で 記録されている場合、言語 を切り替えます。
[字幕切換]	BD-ROM や DVD ビデオ に字幕が複数の言語で記録 されている場合、字幕言語 を切り替えます。
[映像切換]	BD-ROM や DVD ビデオ に他のアングルからの映像 が記録されている場合、映 像を切り換えます。
[IP コンテンツ ノイズリダク ション]	インターネットコンテンツ の画質を調整します。
[ビデオ検索]	Gracenote のデータベースを利用して、BD-ROM/DVD-ROM の情報を表示します。 [キャスト] または [関連情報] を選択すると、Gracenote から取得したキーワードを利用して、関連情報を検索します。[再生履歴] または [検索履歴] を選択すると、タイトルリストを表示します。

♬ [ミュージック] のみ

項目	できること
[スライド ショーの BGM 登録]	USB メモリー内の音楽 ファイルを、スライド ショーの BGM に登録し ます。

項目	できること
[ミュージック検索]	Gracenote のデータベースを利用して、CD(CD-DA)の情報を表示します。 [トラック]、[アーティスト] または [関連情報] を選択すると、Gracenoteから取得したキーワードを利用して、関連情報を検索します。 [検索履歴] を選択すると、タイトルリストを表示します。

₫ [フォト] のみ

項目	できること	
[スライド ショーの速さ]	スライドショーの速さを設 定します。	
[スライド ショーの効果]	スライドショーの表示方法 を設定します。	
[スライド ショーの BGM]	 [切]:BGM を設定しません。 [My Music (USB)]: [スライドショーのBGM 登録] で登録した音楽ファイルをBGM に設定します。 [音楽 CD から再生]: CD-DA のトラックをBGMに設定します。 	
[表示切換]	[グリッド表示] と [リスト表示] を切り換えます。	
[スライド ショー]	スライドショーを再生しま す。	
[回転(左)]	写真を左回りに 90 度回転させます。	
[回転(右)]	写真を右回りに 90 度回転させます。	

インターネット

ウェブサイトを閲覧する

インターネットに接続してウェブサイトを見ることができます。

 インターネットブラウザーの準備を する。

本機をネットワークにつないでください(16ページ)。

- **2** ←/→ を押して、ホームメニューの ⊕[ネットワーク] を選ぶ。
- **3** ↑/↓ を押して※ [インターネットブラウザー] を選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言

ウェブサイトによっては、本機のブラウザーに 対応していない場合があります。また、ウェブ サイトが正しく表示されない場合があります。

URI を入力するには

オプションメニューの [URL 入力] を選びます。ソフトウェアキーボードを使ってURL を入力し、[入力終了] を選んでください。

デフォルトのスタートページを設定するには

設定したいページを表示し、オブションメニューの [スタートページに設定] を選んでください。

前のページに戻るには

オプションメニューの [前のページ] を選 んでください。

[前のページ]を選んでも前のページが表示されない場合は、オプションメニューの [ウィンドウー覧]を選び、戻るページを リストから選んでください。


インターネットブラウザーを終了する には

ホームボタンを押してください。

インターネットブラウザー画 面

画面表示ボタンを押すと、ウェブサイト情報を確認できます。

ウェブサイトやページの状況によって、表示される情報は異なります。



- 1 ページタイトル
- 2 ページアドレス
- 3 カーソル

←/∱/-→ を押して動かしてください。

見たいリンクにカーソルを合わせ、決 定ボタンを押してください。リンク先 のウェブサイトが表示されます。

- (4) SSL アイコン ウェブサイトがセキュリティで保護された接続を使用している場合に表示されます。
- [5] 電波強度表示 (無線 LAN 接続の場合のみ)
- ⑥ プログレスバー/ローディングアイコン のページを読み込んでいるときや、ファイルをダウンロード/転送しているときに表示されます。
- 「ファキスト入力フィールド 決定ボタンを押して、オプションメニューの [入力] を選び、ソフトウェアキーボードを表示してください。
- 图 スクロールバー ←/∱/♣/→ を押して、表示している ページを上下左右に動かしてくださ い。

さまざまなオプション

オプションボタンを押すと、さまざまな設 定や操作ができます。

表示されるオプションは、使用状況によって異なります。

く異なります。	
項目	できること
[ブラウザー設定]	インターネットブラウザーを設定します。 • [拡大/縮小]:表示されるコンテンツのサイズを拡大または縮小します。 • [JavaScript の設定]: JavaScript を有効または無効にします。 • [Cookie の設定]: Cookies を許可するかどうかを設定します。 • [SSL の警告表示]: SSLを有効または無効にします。
[入力]	ウェブサイトを閲覧してい るときに文字を入力するた めのソフトウェアキーボー ドを表示します。
[改行]	テキスト入力フィールドの 次の行にカーソルを移動し ます。
[左削除]	テキスト入力中に、カーソ ルの左側にある文字をひと つ削除します。
[ウィンドウー 覧]	現在開いているウェブサイトのウィンドウリストを表示します。前に表示していたウェブサイトのウィンドウを選んで、戻ることができます。
[ブックマーク 一覧]	ブックマークリストを表示 します。
[URL 入力]	ソフトウェアキーボードが 表示されているとき、URL を入力できます。
[前のページ] / [次のページ]	前のページに戻ったり、次 のページに進んだりしま す。
[読込み中止]	ページの読み込みを中止します。
[再読込み]	同じページを再度読み込み ます。
[ブックマーク に追加]	現在表示しているウェブサ イトをブックマークリスト に追加します。

項目	できること
[スタートペー ジに設定]	現在表示しているウェブサ イトをデフォルトのスター トページに設定します。
[新規ウィンド ウで開く]	新規ウィンドウでリンクを 開きます。
[文字エンコー ド指定]	文字エンコードを指定します。
[証明書の表示]	SSL 対応ページから送信されたサーバー証明書を表示します。

設定

本機の設定を変更する

本機の設定を変更したいときは、ホームメニューの [設定]を選んでください。 お買い上げ時の設定は、下線がついている 項目です。

- 1 ←/→ を押して、ホームメニューの二 [設定] を選ぶ。
- 2 ★/★ を押して設定カテゴリーのアイコンを選び、決定ボタンを押す。

() [ネットワークアッ プデート]

ネットワークに接続して、本機のソフト ウェアを最新の状態にアップデートしま す。

ちょっと一言

- 2か月に1回程度を目安にネットワークアップ デートを行うことをおすすめします。
- アップデートの情報については、以下のホームページでご確認ください。
 http://www.sony.jp/bd-player/

() [映像設定]

■ [3D 出力設定]

[自動]: 通常はこの設定にしてください。 [切]: すべての映像を 2D で表示するとき、この設定を選んでください。

■ [3D テレビ画面サイズ設定]

お使いの 3D 対応テレビの画面サイズを 設定します。

■ [テレビタイプ]

[16:9]: ワイド画面のテレビまたはワイドモード機能が搭載されているテレビとつなぐとき、この設定を選んでください。[4:3]: 画面サイズが 4:3 でワイドモード機能が搭載されていないテレビとつなぐとき、この設定を選んでください。

■ 「画面モード]

[フル]: ワイドモード機能が搭載されているテレビとつなぐとき、この設定を選んでください。ワイドテレビでも4:3映像を常に16:9で表示します。

[ノーマル]:映像の横縦比は維持したまま、映像サイズをテレビの画面サイズに合わせて変更します。

■ [DVD ワイド映像表示]

[レターボックス]: ワイド映像を横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示します。



[パンスキャン]: ワイド映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示します。



■「シネマ変換モード】

[自動]:通常はこの設定にしてください。 ビデオ素材とフィルム素材の違いを本機 が検出し、自動で素材に合わせた変換方 法に切り換えます。

[ビデオ]:記録されている映像素材にかかわらず、常にビデオ素材用の変換方法で映像を変換します。

■[出力映像解像度設定]

[HDMI]: 通常は [自動] を選んでください。ディスクに記録された解像度で出力するときは、[オリジナル解像度] を選んでください。解像度が SD 解像度より低い場合、SD 解像度にして出力されます。

[映像]:自動的に最も低い解像度に設定 します。

■ [BD-ROM 24p 出力]

[自動]: 1080/24p 対応のテレビに HDMI 接続しているとき、1920 × 1080p/24 Hz の映像信号を出力します。 [入]: 設定を実行します。

[切]: お使いのテレビが 1080/24p に対応していないとき、この設定を選んでください。

■ [DVD-ROM 24p 出力]

[自動]: 1080/24p 対応のテレビに HDMI 接続しているとき、1920 × 1080p/24 Hz の映像信号を出力します。 [切]: お使いのテレビが 1080/24p に対応していないとき、この設定を選んでください。

■ [HDMI 映像出力フォーマット]

<u>[自動]</u>: お使いのテレビの種類に応じて、 自動で映像信号の色空間を設定します。 [YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 の映像 信号を出力します。

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 の映像信号を出力します。

[RGB]: RGBの映像信号を出力します。

■ [HDMI Deep Color 出力]

[自動]:通常はこの設定にしてください。 [16bit]、[12bit]、[10bit]:Deep Color 対応のテレビにつないでいるとき、 16 ビット / 12 ビット / 10 ビットの映 像信号を出力します。

[切]:映像が不安定、または色が不自然なとき、この設定を選んでください。

■[一時停止モード]

[自動]:通常はこの設定にしてください。 動きの大きい被写体の映像がぶれずに表示されます。

[フレーム]:動きの少ない被写体の映像 が高い解像度で表示されます。

省) [音声設定]

■ [HDMI 音声出力]

[自動]: 通常はこの設定にしてください。 本機につないだ HDMI 機器の状態に応じて、最適な音声信号を出力します。 [PCM]: HDMI 出力端子から PCM 信号を出力します。

■ [DSD Output モード]

[入]:スーパーオーディオ CD を再生しているとき、HDMI 出力端子から DSD 信号を出力します。この場合、その他の端子からは信号を出力しません。

<u>[切]</u>: スーパーオーディオ CD を再生しているとき、HDMI 出力端子から PCM信号を出力します。

■ [BD 音声 MIX 設定]

[入]: セカンダリーオーディオ・インタラクティブオーディオが含まれる BD を再生するとき、それらを混合して出力します。

[切]:プライマリーオーディオのみ出力 します。HD 音声信号を AV アンプに出 力したいとき、この設定を選んでくださ い。

■ [ドルビーデジタル/ DTS]

[ダウンミックス PCM]: リニア PCM 信号に変換(ダウンミックス)して出力します。 ドルビーデジタルまたは DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるとき、この設定を選んでください。

[ビットストリーム]:ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー内蔵のオーディオ機器をつないでいるとき、この設定を選んでください。

■ [AAC]

「ダウンミックス PCM」: リニア PCM 信号に変換(ダウンミックス)して出力します。 AAC デコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるとき、この設定を選んでください。

[AAC]: AAC デコーダー内蔵のオーディオ機器をつないでいるとき、この設定を選んでください。

■ [DTS Neo:6]

[シネマ]: DTS Neo:6 シネマモードで、2 チャンネルの音源から、擬似的にマルチチャンネル信号をつくりだして、HDMI 端子から出力します。マルチチャンネル入力に対応した機器につないでいるとき、この設定が有効です。

[ミュージック]: DTS Neo:6 ミュージックモードで、2 チャンネルの音源から、擬似的にマルチチャンネル信号をつくりだして、HDMI 端子から出力します。マルチチャンネル入力に対応した機器につないでいるとき、この設定が有効です。[切]: 元の音源と同じチャンネル数の信号を、HDMI 端子から出力します。

■ [オーディオ **DRC**]

「自動]:ディスクによって定められたダ <u>イナミッ</u>クレンジで再生します (BD-ROM のみ)。他のディスクの場合、

[入] と同じレベルで再生します。

[入]:標準的な音になります。 「切」: 迫力のある音になります。

■ 「ダウンミックス]

[サラウンド]:サラウンド効果のかかっ た音声信号を出力します。ドルビーサラ ウンド (プロロジック) または DTS Neo:6 対応のオーディオ機器につないで いるとき、この設定を選んでください。 [ステレオ]: サラウンド効果のかかって いない音声信号を出力します。ドルビー サラウンド(プロロジック)または DTS Neo:6 に対応していないオーディオ機器 につないでいるとき、この設定を選んで ください。

😘 [BD / DVD 視聴 設定]

■ [BD / DVD メニュー言語]

BD-ROM/DVD ビデオメニューに表示す る言語を設定します。

[言語コード指定] を選んだときは、言語 コードを入力する画面が表示されます。 「言語コード一覧」(38ページ)を参照し て、言語コードを入力してください。

■ [音声言語]

BD-ROM や DVD ビデオ再生時の音声の 言語を設定します。

[オリジナル] を選ぶとディスクに記録さ れている優先言語が選ばれます。

[言語コード指定] を選んだときは、言語 コードを入力する画面が表示されます。 「言語コード一覧」(38ページ)を参照し て、言語コードを入力してください。

■ 「字慕言語)

BD-ROM や DVD ビデオに記録されてい る字幕の言語を設定します。

[言語コード指定] を選んだときは、言語 コードを入力する画面が表示されます。 「言語コード一覧」(38ページ)を参照し て、言語コードを入力してください。

■ [BD ハイブリッドディスク再生層]

[BD]: BD 層を再生します。

「DVD / CD]: DVD 層または CD 層を 再生します。

■ [BD インターネット接続]

[許可する]:通常はこの設定にしてくだ さい。

[許可しない]:インターネット接続を禁 止します。

[視聴年齢制限設

■ 「暗証番号設定)

視聴制限のための暗証番号を設定または 変更できます。暗証番号を設定すると、 視聴制限がある BD-ROM、DVD ビデ オ、およびインターネットビデオの視聴 や再牛を制限できます。必要に応じて、 BD-ROM、DVD ビデオ、およびイン ターネットビデオに、違う制限レベルを 設定できます。

■「視聴年齢制限使用地域]

BD-ROM、DVD ビデオ、またはイン ターネットビデオには、住んでいる国や 地域によって、シーンの視聴を制限でき るものがあります。制限されたシーンを カットしたり、別のシーンに差し換えて 再生します。画面の指示にしたがって、 4 桁の暗証番号を入力してください。

■ [BD 視聴年齢制限]

BD-ROM には、見る人の年齢によって、 シーンの視聴を制限できるものがありま す。制限されたシーンをカットしたり、 別のシーンに差し換えて再生します。画 面の指示にしたがって、4桁の暗証番号 を入力してください。

■「DVD 視聴年齢制限】

DVD ビデオには、見る人の年齢によっ て、シーンの視聴を制限できるものがあ ります。制限されたシーンをカットした り、別のシーンに差し換えて再生します。 画面の指示にしたがって、4桁の暗証番 号を入力してください。

■ [インターネットビデオ利用制限]

[入]:インターネットビデオの利用を制限します。インターネットビデオを利用するには、4桁の暗証番号を入力する必要があります。

<u>[切]</u>: インターネットビデオの利用を制限しません。

■[インターネットビデオ視聴年齢制限]

インターネットビデオには、見る人の年齢によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。制限されたシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えて再生します。画面の指示にしたがって、4桁の暗証番号を入力してください。

■ [インターネットビデオ Unrated]

[許可する]: 視聴年齢制限がないインターネットビデオの再生を許可します。 [許可しない]: 視聴年齢制限がないインターネットビデオの再生を禁止します。

■[インターネットフィルタリング設定]

フィルタリングサービスの申し込みと設定をします。

ご家庭で安心してインターネットを利用できるように、特定のカテゴリーのコンテンツの閲覧を制限することができます。

⑤ [ミュージック設定]

■ [Super Audio CD 再生層]

[Super Audio CD]: スーパーオーディオ CD 層を再生します。

[CD]: CD 層を再生します。

■ [Super Audio CD 再生チャンネル]

[DSD 2ch]: 2 チャンネルエリアを再生 します。

[DSD マルチ]: マルチチャンネルエリアを再生します。

《___ [本体設定]

■ [本体表示の明るさ]

<u>[明]</u>: 明るく点灯します。 [暗]: 暗く点灯します。

[消灯]: 再生時には消灯します。再生時以外には暗く点灯します。

■ 「HDMI 機器制御)

[入]:以下のブラビアリンク機能を利用できます。

- ワンタッチプレイ

- 電源オフ連動

[切]:設定を解除します。

ちょっと一言

詳しくは、テレビまたは接続機器の取扱説明書 をご覧ください。

■ [HDMI 機器制御 テレビ電源切連動]

[入]: つないだテレビの電源が切れると、 本機および HDMI 対応機器の電源が自動 的に切れます(ブラビアリンク)。

[切]:設定を解除します。

■[高速起動モード]

[入]:電源を入れたときの起動時間を短縮します。

[切]:待機時の消費電力を減らします。

■[自動電源オフ]

[入]:何も操作されないまま 30 分以上が経過すると、電源が自動的に切れます。 [切]:電源は自動的に切れません。

■ [自動画面表示]

[入]:タイトルが変わるときや、映像 モードや音声信号が変わるときに画面上 でその情報を自動的に表示します。

[切]:画面表示ボタンが押されたときのみ、情報を表示します。

■ [スクリーンセーバー]

[入]:ホームメニューなど再生映像以外の画面を表示しているとき、何も操作されないまま 10 分が経過すると、画面保護のためスクリーンセーバーを表示します。 [切]:スクリーンセーバーを表示しません。

■[ソフトウェアアップデート通知]

[入]:ソフトウェアの更新情報をお知らせします(25ページ)。

[切]:ソフトウェアの更新情報をお知らせしません。

■ [Gracenote 設定]

[自動]:ディスクの再生を停止したとき、 自動でディスク情報をダウンロードしま す。機能を有効にするには、ネットワー クにつないでいる必要があります。

[手動] : [ビデオ検索] または [ミュージック検索] が選択されたとき、ディスク情報をダウンロードします。

■ [本体情報]

本機のソフトウェアのバージョンと、 MAC アドレスを確認できます。

■ [ソフトウェアライセンス]

ソフトウェアライセンスについての情報 を表示します。

(通信設定)

■ 「ネットワーク設定]

前もって本機をネットワークにつないでください。詳しくは、「Step 3: ネットワーク接続の準備」(16ページ)をご覧ください。

[有線 LAN 設定]: LAN ケーブルでブロードバンドルーターに直接つなぐとき、この設定を選んでください。

[無線 LAN 設定(内蔵)]: 本機に内蔵の無線 LAN でつなぐとき、この設定を選んでください。

[接続状態を確認する]:現在のネットワークの状態を表示します。

ちょっと一言

詳しくは、以下のホームページの「Q&A」を ご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd-player/

■ [ネットワーク接続診断]

ネットワークに正しくつながっているか、 接続診断をします。

■ [接続サーバー設定]

接続されているサーバーを表示するか設 定します。

■ [レンダラー設定]

[自動アクセス許可]:新しく検出された DLNA コントローラー対応機器による自動アクセスを許可するか設定します。 [レンダラー名]:ネットワーク上にある他の DLNA 機器で一覧表示される本機の名前を表示します。

■ [レンダラーアクセス制御設定]

DLNA コントローラー対応機器のリストを表示し、本機を経由してそれぞれの機器にアクセスできるかを設定します。

■ [Media Remote 機器登録]

Media Remote 機器を登録します。 Media Remote の情報については、以下 のホームページでご確認ください。 http://www.sony.jp/support/bdplayer/

■ [Media Remote 登録機器リスト]

登録された Media Remote 機器のリストを表示します。

■ 「リモート起動〕

[入]:ネットワークにつながっているとき、「Media Remote」を使って本機の電源を入れたり、切ったりします。 [切]:設定を解除します。

☆ [かんたん設定]

■[かんたん初期設定]

[かんたん初期設定] を選び、基本的な設定を順に行ってください。画面の指示にしたがってください。

■ [かんたんネットワーク設定]

[かんたんネットワーク設定] を選び、ネットワークの設定を順に行ってください。画面の指示にしたがってください。

• 1 [設定初期化]

■ [お買い上げ時の状態に設定]

各設定ごとにお買い上げ時の設定に戻します。選んだ設定のすべての項目がお買い上げ時の設定に戻るので、ご注意ください。

■ [個人情報の初期化]

本機に保存された個人情報を消去します。

故障かな?と思ったら

本機を使用しているときに以下のような症状が起きたら、修理に出す前にこの項を参考にして点検してください。それでも正常に動作しないときは、お近くのソニーの相談窓口(裏表紙)へお問い合わせください。

映像

映像が出ない、乱れる。

- → 接続ケーブルのプラグがしっかり差し込まれているか確認してください (14ページ)。
- → テレビを本機につないでいる入力(「ビデオ」など)に切り換えてください。
- → 本体の (停止) ボタンを 10 秒以上押し続け、出力映像解像度設定を最も低い解像度にリセットしてください。
- → HDMI 接続のときは、以下を試してください。① 本機の電源を切り、もう一度電源を入れてください。② 接続機器の電源を切り、もう一度電源を入れてください。③ HDMI ケーブルを抜き、もう一度差し込んでください。
- → 著作権保護機能に対応していない DVI 機器と HDMI 出力端子をつないでいないか確認してください。
- → HDMI 接続のときは、[映像設定] の [出力映像解像度設定] の設定が正しい か確認してください(26ページ)。
- → アナログ信号も出力しているときは、 [映像設定] の [BD-ROM 24p 出力] または [DVD-ROM 24p 出力] を [切] に設定してください (26 ページ)。
- → BD-ROM を再生しているときは、[映像 設定] の [BD-ROM 24p 出力] または [DVD-ROM 24p 出力] の設定が正しい か確認してください(26ページ)。

音声

音が出ない、正しく音が出ない。

- → 接続ケーブルのプラグがしっかり差し込まれているか確認してください (14ページ)。
- → AV アンプから本機の音声が出るように AV アンプの入力を切り換えてください。
- → デジタル音声出力端子から音声が出ない 場合は、音声設定が正しいか確認してく ださい(26ページ)。
- → HDMI 接続のときは、以下を試してください。① 本機の電源を切り、もう一度電源を入れてください。② 接続機器の電源を切り、もう一度電源を入れてください。③ HDMI ケーブルを抜き、もう一度差し込んでください。
- → HDMI 接続で、AV アンプを通してテレビをつないでいるときは、本機に直接テレビをつないでみてください。AV アンプの取扱説明書もご覧ください。
- → HDMI 出力端子に DVI 機器がつながれて いる (DVI 端子は音声信号を受け付けま せん)。
- → HDMI 出力端子につないでいる機器が、 本機の音声フォーマットに対応している か確認してください。本機の音声設定を 確認してください(26ページ)。

ドルビーデジタルプラスやドルビー TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio など の HD 音声がビットストリームで出力 されない。

- → [音声設定] の [BD 音声 MIX 設定] を [切] に設定してください(26ページ)。
- → つながれたAVアンプがそれぞれのHD音 声フォーマットに対応しているか確認し てください。

インタラクティブオーディオが出力されない。

→ [音声設定] の [BD 音声 MIX 設定] を[入] に設定してください(26ページ)。

ディスク

ディスクを再生できない。

- → ディスクが汚れていないか、または歪んでいないか確認してください。
- → ディスクが裏返しになっていないか確認 してください。再生面を下にしてください。
- → 本機で再生できるフォーマットのディスクか確認してください(34ページ)。
- → 他機で録画されたディスクを再生すると きは、正しくファイナライズされている か確認してください。
- → BD や DVD の地域番号(リージョン コード)が本機で再生できる番号か確認 してください。

USB 機器

つながれた USB 機器が認識されない。

- → USB 機器が正しく USB 端子につながれ ているか確認してください。
- → USB機器またはケーブルの端子が汚れて いないか確認してください。
- → USB機器の電源が入っているか確認して ください。
- → USB ハブを通して USB 機器をつないで いる場合、本機に直接 USB 機器をつな いでみてください。

Sony Entertainment Network

画質または音質が悪い。動きが速い シーンまたは暗いシーンなどで、画面 の細部が見えない。

→ 画質または音質は、通信速度を変更する ことで改善する場合があります。標準画 質の映像を再生するには 2.5Mbps 以 上、ハイビジョンの映像を再生するには 10Mbps 以上の通信速度をおすすめし ます。

映像が小さい。

→ 映像を拡大するには、↑を押してください。

ネットワーク接続

本機がネットワークにつながらない。

→ ネットワークの接続を確認し (16ページ)、設定を確認してください (29ページ)。

[WPS (プッシュボタン方式)] を行ったあと、お使いのパソコンをインターネットに接続できない。

→ ルーターを調整する前に WPS (プッシュボタン方式) を使用した場合、ルーターの無線 LAN 設定が自動的に変わる場合があります。この場合、お使いのパソコンの無線 LAN 設定を変更してください。

本機を無線 LAN ルーターに接続できない。

- → 無線LANルーターの電源が入っているか 確認してください。
- → 壁材や電波の受信状況、本機と無線 LAN ルーターのとの間の遮蔽物など、周囲の 環境により通信距離が短くなることがあ ります。本機と無線 LAN ルーターを近づけてください。
- → 電子レンジ、Bluetooth またはデジタル コードレス機器など、2.4 GHz の周波数 帯を使用する機器により通信が妨げられ る場合があります。これらの機器から本 機を遠ざけるか、これらの機器の電源を 切ってください。

ご希望の無線 LAN ルーターが無線 LAN ネットワークリストに表示されない。

→ 戻るボタンを押してひとつ前の画面に戻り、もう一度無線 LAN 設定を行ってください。それでもご希望の無線 LAN ルーターが検出されない場合は、戻るボタンを押して[手動登録]を選んでください。

本機の電源を入れると、「ネットワーク上に新しいソフトウェアバージョンが見つかりました。「ネットワークアップデート」からアップデートを行ってください。」というメッセージが表示される。

→ 新しいソフトウェアバージョンに更新するため、「ネットワークアップデート」
(25ページ)をご覧ください。

HDMI 機器制御(ブラビアリンク)

[HDMI 機器制御]機能が働かない(ブラビアリンク)。

- → [HDMI 機器制御] が [入] になっているか確認してください(28ページ)。
- → HDMI 接続を変更したときは、本機の電源を切り、もう一度電源を入れてください。
- → 停電があったときは、[HDMI 機器制御] を一度[切]にし、その後[入]に再設 定してください(28ページ)。
- → 以下を確認してください。
 - 接続機器が [HDMI 機器制御] 機能に 対応している。
 - 接続機器の [HDMI 機器制御] 機能の 設定が正しい。
- → AV アンプを通して本機にテレビをつないでいるとき、
 - [HDMI 機器制御] に対応していない AV アンプを通してテレビにつなぐと、 正しく機能が働かない場合があります。
 - HDMI 接続を変更したり、電源コードを抜き差ししたり、停電があったりした場合、以下を試してください。① 本機の再生映像がテレビに映るように AV アンプの入力を切り換えてください。② [HDMI 機器制御] を一度 [切] にし、その後 [入] に再設定してください(28ページ)。お使いの AV アンプの取扱説明書をご覧ください。

電源切連動が働かない(ブラビアリン ク)。

→ [HDMI 機器制御] および [HDMI 機器制御テレビ電源切連動] の設定が「入」になっているか確認してください(28ページ)。

その他

再生が最初から始まらない。

→ オプションボタンを押して、[はじめから再生] を選んでください。

再生が前回停止した位置から始まらな い。

- → 以下の場合、ディスクによってはつづき 再生が解除されます。
 - ディスクトレイを開けたとき
 - USB 機器を取りはずしたとき
 - ほかのコンテンツを再生したとき
 - 本機の電源を切ったとき

本体表示窓に「LOCK」または 「D ON」と表示され、ディスクトレイ が開かない。

- →「LOCK」と表示された場合、本体側で ロックされています(チャイルドロッ ク)。解除するには、「UNLCK」と表示 されるまで本体の ► (再生) ボタンを 押してください(11ページ)。
- → 「D ON」と表示された場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

本体の ▲ (開/閉) ボタンを押しても ディスクトレイが開かない。

本体表示窓に「Exxxx」または 「TEMP」と表示される。

- →「Exxxx」と表示された場合、ソニーの 相談窓口までお問い合わせください。そ の際は、エラーコードをお知らせください。
- → 「TEMP」と表示された場合、本機が高温になるのを避けるため、風通しのよい場所に本機を設置してください。
 「TEMP」は短い時間しか表示されません。

本機が正常に動作しない。

- → 本機の内部が結露していることがあります。結露がなくなるまで、そのまま放置してください(6ページ)。
- → 本体表示窓の表示が消えるまで、本体の I/心 (電源) ボタンを 10 秒以上押し続 けてください。

それでもボタン操作に反応しないとき は、電源コードをつなぎ直してくださ い。

保証書とアフターサー ビス

本機は日本国内専用です。電源電圧や映像 方式の異なる海外ではお使いになれませ ん。

保証書

- この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際にお買い上げ店で お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 記録内容(コンテンツ)については、保 証の対象外です。
- ・当社にて記録内容(コンテンツ)の修 復、復元、複製などは行いません。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックとご相 談を

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合が悪いときはソニーの相 談窓口へ

ソニーの相談窓口(裏表紙)へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- •型名:BDP-S590
- ディスクの種類: BD-ROM、DVD ビデオ、BD-RE、BD-R、DVD-RW、 DVD-R など
- つないでいるテレビや AV アンプのメーカーと型名
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させてい ただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。

ただし、故障の状況その他の事情により、 修理に代えて製品交換をする場合がありま すのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

主な仕様

システム

形式: ブルーレイディスク /DVD プレーヤー

入力/出力端子

(**端子名**:端子の種類/出力レベル/負荷インピーダンス)

音声出力(右/左):

ピンジャック/ 2 Vrms / 47 kΩ

デジタル音声出力(光):

角型光ジャック/- 18 dBm (発光波長 660 nm)

デジタル音声出力(同軸):

ピンジャック/ 0.5 Vp-p / 75 Ω

HDMI 出力:

19 ピン標準コネクター

映像出力:

ピンジャック/ 1.0 Vp-p / 75 Ω

LAN (100) 端子:

100BASE-TX

USB 端子:

A タイプ(USB メモリー、メモリー カードリーダー、デジタルスチルカメ ラ、およびデジタルビデオカメラ接続 用)

無線 LAN

無線 LAN 規格:

IEEE 802.11 b/g/n

周波数帯:

2.4 GHz 帯: 1 ~ 11 チャンネル

変調方式:

DSSS および OFDM

電源・その他

雷源:

AC100 V 50/60 Hz

消費電力:

16 W

最大外形寸法:

 $430~\text{mm} \times 42~\text{mm} \times 199~\text{mm}$ (幅×高さ×奥行き) 最大突起含む

本体質量:

約 1.5 kg

許容動作温度:

5 ℃ ~ 35 ℃

許容動作湿度:

25 % ~ 80 %

付属品

13ページをご覧ください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

再生できるディスク

BD*1	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA(音楽 CD) CD-ROM CD-R/CD-RW スーパーオーディオ CD

- *1 BD は新しい規格で日々進化を続けているため、ディスクの種類やバージョンによっては再生できない場合があります。 音源や出力端子、音声設定などにより出力さ
- *2 本製品は Ver.2.1 の BD-RE、Ver.1.1、Ver.1.2 および Ver.1.3 の BD-R(LTH を含む)に対応しています。 パソコンで記録した BD-R を本機で再生するには、追記不可能な状態で書き込まれている必要があります。
- *3 レコーダーやパソコンで記録した CD または DVD を本機で再生するには、終了情報を記録するファイナライズ処理がされていることが必要です。詳しくは、記録した機器の取扱説明書をご覧ください。

再生できないディスク

れる音質が異なります。

- カートリッジ型 BD
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD オーディオ
- フォトCD
- CD EXTRA のデータ部分
- スーパー VCD
- DualDisc の音楽専用面
- 本機の映像方式(NTSC)と異なる映像方式(PAL など)で記録されたディスク

ディスクについてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠したディスクの再生を前提として設計されています。DualDisc及び著作権保護技術を採用する一部の音楽ディスクはコンパクトディスク(CD)規格に準拠していないことから、本製品では再生できない場合があります。

BD / DVD 再生時の操作について

BD / DVD 再生時の操作は、ソフトウェアで決められている場合があります。本機は BD / DVD のソフトウェアにしたがって再生するため、いくつかの機能が使えないことがあります。

2 層 BD や 2 層 DVD の再生について

レイヤー(層)が切り換わるときに映像および音声が一瞬途切れることがあります。

リージョンコードについて(BD-ROM/DVD ビデオのみ)

本機は、本体後面のラベルに記載されたものと同じリージョンコードの BD-ROM/DVD ビデオのみ再生できます。また、 がついている DVD ビデオも再生で



再生できるファイルの種類

ビデオ

きます。

フォーマット	拡張子
MPEG-1 Video/PS*1*2 MPEG-2 Video/PS, TS*1	<pre>[.mpg]\ [.mpeg]\ [.m2ts]\ [.mts]</pre>
MPEG-4 AVC*1*2	<pre>[.mkv]、[.mp4]、 [.m4v]、 [.m2ts]、[.mts]</pre>
WMV9*1*2	[.wmv]、[.asf]
AVCHD*2*3	*4
Xvid	「.avi」

ミュージック

フォーマット	拡張子
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	[.mp3]
AAC/HE-AAC*1*2*5	ſ.m4aJ
WMA9 Standard*1*2*5	[.wma]
LPCM	ſ.wavJ

フォト

フォーマット	拡張子
JPEG	ſ.jpgJ、ſ.jpegJ
PNG	ſ.png*6J
GIF	「.gif ^{*6} 」
MPO	ſ.mpo* ⁷ J

- *1 デジタル著作権管理 (DRM) などで保護されたファイルは再生できません。
- *² このフォーマットは DLNA サーバー上にある 場合、再生できないことがあります。
- *3 本機は AVCHD Ver.2.0 規格の映像を再生できます。
- *4 本機はデジタルビデオカメラなどで記録された AVCHD 規格の映像を再生できます。 AVCHD 規格で記録されたディスクを再生するには、正しくファイナライズ処理がされていることが必要です。
- *5 ロスレスなどでエンコードされたファイルは 再生できません。
- *6 アニメーション PNG またはアニメーション GIF ファイルは再生できません。
- *7 3D以外のMPOファイルは主画像または最初の画像が表示されます。

ご注意

- ファイルのフォーマットや圧縮状況、録画状態、または DLNA サーバーの状態によって再生できないことがあります。
- パソコンで記録や編集したファイルは再生できないことがあります。
- 本機はBD/DVD/CDまたはUSB機器内の、以下のファイルおよびフォルダーを認識します:
 ルートフォルダーを含め、9階層目までのフォルダー
 - 1 つの階層にある 500 番目までのファイル
- 本機は DLNA サーバー内の、以下のファイル およびフォルダーを認識します:
 - 19 階層目までのフォルダー
 - 1 つの階層にある 999番目までのファイル/フォルダー
- USB 機器によっては、本機で再生できないことがあります。

- 本機は、マスストレージクラス (MSC) 機器 (フラッシュメモリーやハードディスクなど)、 静止画像キャプチャデバイスクラス (SICD) 機器を認識します。
- データの破損や消滅を防ぐために、USBメモリーや USB 機器を抜き差しするときは、本機の電源を切ってください。
- データ CD 上の高ビットレートのビデオファイルは、なめらかに再生できないことがあります。データ DVD またはデータ BD 上で再生することをおすすめします。

本機の無線通信について

本製品の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この 周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

2.4 DS/0F 4

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS 方式及び OFDM 方式を採用し、与干渉距離は 40m 以下です。

電波法に基づく認証について

本機に内蔵された無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- ◆本機に内蔵の無線装置を分解/改造する こと
- ◆本機に内蔵の無線装置に貼ってある証明 ラベルをはがすこと

無線 LAN のセキュリティに ついて

無線 LAN による通信は、電波を利用して行われるため、通信内容を傍受されるおそれがあります。無線通信を保護するために、本機はさまざまなセキュリティ機能に対応しています。接続環境に応じて正しくセキュリティ対策をしてください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線LAN 機能の使用上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

◆セキュリティなし

簡単に設定できますが、特別なツールなどを使わずに誰でも無線電波を受信し、ネットワークに侵入できてしまいます。不正アクセスや通信内容の傍受をされるおそれがあります。

♦WEP

WEPは、通信を暗号化することで、第三者に通信を傍受されたり、ネットワークに侵入されたりするのを防止します。解読法の知られている古いセキュリティ技術のため、TKIP/AESに対応していない機器をつなぐときのみ、お使いください。

♦ WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (TKIP)

TKIP は WEP の脆弱性対策を施したセキュリティ技術です。WEP より高度なセキュリティが実現されます。

♦ WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES)

AES は、WEP と TKIP とは異なる高度 な暗号化方式を使ったセキュリティ技術で す。

WEP や TKIP より高度なセキュリティが 実現されます。

ディスクの取り扱い上のご注 意

- 再生面に手を触れないように持ちます。
- ●直射日光が当る所など 温度の高い所、湿度の 高い所には置かないで ください。



- ケースに入れて保存してください。
- ●指紋やほこりによるディスクの汚れは、 映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ●柔かい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔かい布で拭いた後、さらに乾いた柔かい布で水気を拭き取ってください。



- ◆ベンジンやレコードクリーナー、静電気 防止剤などは、ディスクを傷めることが ありますので、使わないでください。
- ●ディスクにラベル印刷した場合は、印刷 が乾いてから再生してください。
- ◆次のようなディスクを使用すると本機の 故障の原因となることがあります。
 - -円形以外の特殊な形状(カード型、 ハート型、星型など)をしたディスク
 - -紙やシールの貼られたディスク
 - セロハンテープやレンタルディスクの ラベルなどの糊がはみ出したり、はが した跡のあるディスク
- ●ディスク読み取り面の傷を取るために磨いたり削ったりしないでください。

操作できるテレビのコード番 号について

TV 電源ボタンを押したまま、数字ボタンでメーカー番号を入力してください。 下の表に複数のメーカー番号がある場合は、実際にお試しいただき、テレビが操作できた番号に設定してください。

メーカー	メーカー番号
ソニー	01*
パナソニック	02、13
東芝	03
日立	04
三菱	05
JVC	06
三洋	07、15
シャープ	08
NEC	09
パイオニア	10
フナイ	14
アイワ	17
サムスン	18、19

^{*} お買い上げ時の設定です。

言語コード一覧

詳しくは、[BD / DVD 視聴設定] (27 ページ)をご覧ください。 言語名表記は ISO639: 1988(E/F)に 準拠しています。

コード 言語

コート	ヾ 言語		
1027	Afar	1261	Japanese
1028	Abkhazian	1269	Yiddish
1032	Afrikaans	1283	Javanese
1039	Amharic	1287	Georgian
1044	Arabic	1297	Kazakh
1045	Assamese	1298	Greenlandic;
1051	Aymara		Kalaallisut
1052	Azerbaijani	1299	Cambodian;
1053	Bashkir		Khmer
1057	Byelorussian	1300	Kannada
1059	Bulgarian	1301	Korean
1060	Bihari	1305	Kashmiri
1061	Bislama	1307	Kurdish
1066	Bengali	1311	Kirghiz
1067	Tibetan	1313	Latin
1070	Breton	1326	Lingala
1079		1327	Laothian; Lao
1093	Corsican	1332	Lithuanian
1097		1334	
1103		1345	Malagasy
1105	Danish	1347	Maori
1109		1349	
1130	Bhutani;	1350	Malayalam
	Dzongkha	1352	Mongolian
1142	Greek	1353	Moldavian
1144		1356	Marathi
1145	Esperanto	1357	Malay
1149	Spanish	1358	
1150	Estonian	1363	
1151	Basque	1365	
1157		1369	
1165	Finnish	1376	
1166		1379	
1171	Faroese French	1393 1403	
1181			
1183		1408 1417	Oriya Punjabi; Panjabi
1186		1428	Polish
1194		1435	Pashto; Pushto
1196		1436	Portuguese
1203	Gujarati	1463	Quechua
1209	Hausa	1481	Rhaeto-
1217	Hindi	1401	Romance
1226	Croatian	1482	
1229		1483	
1233		1489	
1235		1491	
	Interlingue	1495	
1245	Inupiak	1498	Sindhi
1248	Indonesian	1501	Sangho; Sango
	loolondio		5 / 3-

コード 言語

1502	Serbo-Croatian	1531	Turkmen
1503	Singhalese;	1532	Tagalog
	Sinhalese	1534	Setswana;
1505	Slovak		Tswana
1506	Slovenian	1535	Tonga; Tonga
1507	Samoan		islands
1508	Shona	1538	Turkish
1509	Somali	1539	Tsonga
1511	Albanian	1540	Tatar
1512	Serbian	1543	Twi
1513	Siswati; Swati	1557	Ukrainian
1514	Sesotho; Sotho	1564	Urdu
	southern	1572	Uzbek
1515	Sundanese	1581	Vietnamese
1516	Swedish	1587	Volapük
1517	Swahili	1613	Wolof
1521	Tamil	1632	Xhosa
1525	Telugu	1665	Yoruba
1527	Tajik	1684	Chinese
1528	Thai	1697	Zulu
1529	Tigrinya	1703	無指定

視聴年齢制限/地域コード

詳しくは、[視聴年齢制限使用地域](27ページ)をご覧ください。

コード、地域

1253 Icelandic 1254 Italian 1257 Hebrew

索引
あ行 アップデート
か行 画面表示
さ行 再生情報
た行 チャイルドロック 11、32 [通信設定]29 つづき再生13、32 [テレビタイプ]25

索引	トップメニュー
あ行 アップデート	な行 [ネットワーク アップデート]25 は行 ビットストリーム30
オプション	ブラビアリンク32 ブルーレイディスク34 ホーム12 ホームメニュー25 ポップアップ/メニ
か行 画面表示13、19 カラーボタン12	ュー28 [本体設定]28 本体表示の明るさ28
[かんたん設定] 	ま行 [ミュージック設定]28 ら行
故障かな? と思ったら 	リージョンコード35 リモコン12
再生情報	わ行 ワンタッチプレイ28
[視聴年齢制限設定] 27 自動電源オフ 28 字幕切換	数字 3D18 [3D 出力設定]25 [3D テレビ画面サイズ 設定]25
ネットワーク 16 AV アンプ 15 [設定] 25 [設定初期化] 29 ソフトウェアアップデート	アルファベット BD-LIVE
た行 チャイルドロック 11、32 [通信設定]29 つづき再生29	27 BONUSVIEW26 Deep Color20、29 [DSD Output モード]
つづき再生13、32 [テレビタイプ]25 電源オフ連動28	[Gracenote 設定] 29 HDMI 25、26

[HDMI 機器制御] 28、 [HDMI 機器制御テレ 電源切連動]28、	ビ 32
[IP コンテンツノイズ リダクション] MAC アドレス SEN USB WEP WPA2-PSK (AES)	.21 .29 .13 .19
WPA2-PSK (TKIP) WPA-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP)	.36

ブルーレイディスク /DVD プレーヤーホームページ

本機に関するさまざまな情報を確認できます。

操作情報などについて知りたいときは、以下のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/bd-player/

本体ソフトウェアのアップデートについて

本体ソフトウェアは、機能向上のため、アップデートされる可能性があります。 アップデートの情報については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/bd-player/

「O&A」ホームページ

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホームペー ジで確認できます。

http://www.sony.jp/support/fag.html

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話··· 0466-31-2511

修理相談窓□

フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話··· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に

[103|+[#I

を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、VOC(揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。



























4-410-141-01(3)

